

# Az Airbi FIT vezeték nélküli testmasszírozó készülék



## KEZELÉSI UTASÍTÁSA

(1.0 változat)



A készülék használatba vétele előtt olvassa el figyelmesen a kezelési utasítását

## Fontos biztonságtechnikai tudnivalók

---

A készülék használatba vétele előtt olvassa el figyelmesen a kezelési utasítását és őrizze is meg azt, tartsa mindig a készülék közelében! A készülék esetleges továbbértékesítésénél, vagy elajándékozásánál adja oda a kézikönyvet is a készülékkel együtt az új tulajdonosnak!

1. A készülék csak háztartási célokra, a jelen kezelési utasításban foglaltak betartásával használható! Az ettől eltérő területen történő és nem rendeltetésszerű használat, vagy szakszerűtlen kezelés, a készülék nem engedélyezett, nem jóváhagyott módosítása életveszélyt és súlyos egészségügyi veszélyhelyzetet idézhet elő!
2. A készüléket csak 10 évnél idősebb gyermekek és felnőttek használhatják! A csökkent cselekvőképességű, fizikailag, vagy mentálisan sérült, vagy a készüléket nem ismerő személyek csak egészséges felnőtt, a készülék kezelését és a használatban rejlő veszélyeket ismerő személy felügyelete mellett, vagy jelenlétében kezelhetik! A készülék nem gyermekjáték! A készüléket gyermekek felnőtt felügyelete nélkül nem is tisztíthatják, vagy takaríthatják!
3. Nem javasoljuk a készülék használatát a terhes nők és cukorbetegségben szenvedők esetében!
4. Azonnal hagyja abba a készülék használatát az alábbi esetekben!
  - Megsérült a hálózati csatlakozó kábel, vagy villásdugó.
  - Nem megfelelően működik a készülék.
  - Leesett a földre a készülék, megrepedt, vagy eltört, vagy más módon erősen károsodott.
  - Vízbe, vagy folyadékba esett a készülék.
5. Ne álljon rá, ne üljön rá a készülékre! Nem elég erős a készülék háza ahhoz, hogy elbírja egy felnőtt testtömegét, emiatt súlyosan károsodhat és balesetveszélyessé válhat.
6. Ne használja hosszú időn át folyamatosan a készüléket! Rövid időszakokban üzemeltesse a készüléket és újraindítása előtt hagyjon elegendő időt a készülék lehűlésére!
7. Ne használja a készüléket közvetlen erős napsugárzás hatásának kitett helyen, vagy nyílt láng közelében, mert erős hőhatásra megolvadhat és eldeformálódhat a készülék burkolata, vagy túlhevülés miatt fel is robbanhatnak a benne lévő elemek!
8. Ne használja a készüléket villámlással kísért vihar esetén! A készülékben fém szerkezeti elemek is vannak, amelyek vonzhatják a villámot.
9. Ügyeljen arra, hogy semmilyen fém tárgy se tudjon a készülékbe esni!
10. Használat közben semmivel se takarja le a készüléket, mert a nem megfelelő szellőzés esetén túlhevülhet a benne lévő motor és emiatt leállhat a készülék!
11. Ne nyissa fel a készülék burkolatát, nincsenek benne a felhasználó által javítható szerkezeti elemek!
12. Az elem élettartama a használat módjától és az üzemeltetési környezettől is függ.
13. Tovább tartanak az elemek, ha rendszeresen tölti azokat és nem kisült állapotban hagyja azokat a készülékben.
14. Legalább havonta egyszer töltsse fel a készülék elemeit, ha hosszabb időn át nem használja a készüléket! Jelentősen rövidülhet az elemek hasznos élettartama és csökkenhet a készülék teljesítmőképessége, ha hosszabb időn át lemerült állapotban maradnak az elemek!
15. Ne hagyja a készüléket erős mágneses tér közelében, vagy olyan helyen, ahol, erős mágnes hatása érheti, mert ezáltal kisülhetnek az elemek!

## Az akkumulátorok töltésével kapcsolatos tudnivalók

---

1. Ne töltsse a készülék és az elem adatlapján megadott nagyobb feszültségről az elemeket!
2. A balesetek elkerülése érdekében csak a készülékhez mellékelt, vagy azzal egyenértékű töltőkészülékkel töltsse az elemeket! ne használjon más típusú töltőkészüléket és a töltőkészüléket se használja más típusú elemek töltéséhez!
3. Válassza le a töltőkészüléket a készülékről és az elektromos hálózatról az elemek feltöltése után, vagy ha éppen nem tölti az elemeket!
4. Ne ejtse le, ne üsse meg erősen a töltőkészüléket! Lépjen kapcsolatba a készülék kijelölt szervizével és kérjen cserét, ha bármilyen oknál fogva megsérült, vagy eltört volna a töltőkészülék burkolata!
5. Ne fogja meg nedves kézzel a hálózati tápkábelt, vagy a villásdugóját és ne húzza közvetlenül a

kábelt!

6. Ne fogja meg nedves kézzel a készüléket, vagy a töltőkészüléket! A víz, vagy nedvesség rövidzárlatot, súlyos áramütést okozhat!
7. Ne használja a töltőt, ha megázott, nedves lett, vagy erősen párás a környezet. A megázott, vagy elázott töltőkészüléket cserélje ki a szakszervizben!




## A készülék használata és kezelése

Teljesen töltsse fel a masszírozó készüléket, mielőtt használatba venné, vagy hosszú használati szünet után is töltsse fel, mielőtt ismét használatba venné azt!

### A készülék töltése:

1. A készülék kikapcsolt állapotában csatlakoztassa a töltőcsatlakozót a töltőaljzathoz!
2. Mintegy 3 óra alatt töltődik fel a készülékbe épített akkumulátor teljesen. A teljes töltést a töltésjelző pirosról zöldre váltása jelzi. A töltés alatt kissé felmelegedhet a készülék.
3. Miután a zöldre váltott töltésjelző jelzi az akkumulátor teljes töltöttségét, válassza le a töltőcsatlakozót a készülékről. Töltés alatt nem használható a masszírozó készülék!

### A készülék használata

1. Kapcsolja be a készüléket a „” gombbal! A bekapcsolást a piros jelzőlámpa fénye jelzi.
2. A „” gombot megnyomva indítja az automatikus masszírozási üzemmódot. Összesen hatféle masszírozó üzemmód közül választhat.
3. A „” gombbal növelheti, vagy csökkentheti a masszírozás erősségét. Összesen hat erősségi szint közül választhat.
4. 15 perc után automatikusan leáll a masszírozó készülék.
5. Használat után kapcsolja ki a masszírozó készüléket az „Off” gombbal!



Kar



Váll



Hát



Comb



Láb

### Figyelem!

1. Töltsse fel a készüléket, ha alacsony telepfeszültséget jelez!
2. A funkciógomb minden megnyomásánál rövid hangjelzést ad a készülék. Ezzel jelzi, hogy fogadta és végrehajtja az adott utasítást.
3. A készüléket legfeljebb 15 percen át használja csak!

## Hibaelhárítási útmutató

| Hibajelenség                                  | Lehetséges elhárítása   |
|---|---|
| Halk zaj hallatszik a motortól:               | Ez a készülék normál üzemállapota. Nem jelent hibát, vagy működési zavart.  |
| Nem forog a motor?                            | Nem kapcsolta be a készüléket, vagy lemerült az akkumulátor.  |
| Masszírozás közben hirtelen leáll a készülék? | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Véletlenül kikapcsolta a készüléket.</li> <li>• 15 perces használat után automatikusan leáll a készülék. Vélhetően elérte ezt az időkorlátot.</li> <li>• Lemerült az akkumulátor.</li> </ul> |

## A készülék ápolása és tisztítása

1. Tiszta, száraz és hűvös helyen tárolja a készüléket, ha nem használja azt!
2. A tisztítás előtt mindig válassza le a készüléket a töltőről!
3. A használat után törölje át a készüléket puha, nem karcoló, nem maró tisztítószerrel enyhén megnedvesített törlőkendővel! Szükség szerint sterilizáló folyadékkal is tisztítsa meg a készüléket!
4. Ne mártsa vízbe, vagy más folyadékba a vezeték nélküli masszírozó készüléket!
5. Ne használjon oldószereket és maró súrolószereket a készülék tisztításához!
6. Ne próbálja maga megjavítani az esetleg meghibásodott készüléket! Nincsenek a készülék belsejében a felhasználó által könnyen kijavítható szerkezeti elemek!
7. Ne dobja a háztartási hulladéktárolóba az esetleg használhatatlan, vagy megunt készüléket! A készülékben lévő Li-Ion akkumulátor és az egyéb elektronikai szerkezeti elemei veszélyes hulladéknak számítanak!

## A készülék műszaki adatai

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Névleges tápfeszültsége:           | 8,4 volt  |
| Névleges áramfelvétele:            | 16 watt   |
| A tápcsatlakozó polaritása:        | ⊖-⊕   |
| Akkumulátor:                       | 7,2 voltos lítium-ion akkumulátor, 2.200 mAó, 18650 x 2 cella |
| EU szabványok ak való megfelelése: | CE, EMC, WEEE   |

## A készülék ártalmatlanítása (környezetvédelem)

**Óvja a környezetét!** Az Európai Közösség 2012/19/CE rendelete az elektromos és elektro-nikus eszközökből, származó hulladékok kezelésére (WEEE) előírja, hogy ne dobja a használt, vagy elromlott elektromos készülékeket a háztartási hulladékgyűjtő edénybe! Vigye el az ilyen készülékeket az elektromos, vagy elektronikai hulladék begyűjtésére kijelölt gyűjtő-helyekre, ahol azokat szakszerűen ártalmatlanítják, illetve a visszanyerhető anyagait újra-hasznosítják! Ezzel jelentősen csökkentheti a környezetterhelést, óvhatja a környezetet és egyben az egészségét is védi. A termék csomagolásán lévő áthúzott kukaszimbólum erre a kötelezettségére emlékezteti. Keresse a helyi önkormányzat illetékes osztályát, ha nem tudná, hogy hol adható le a veszélyes elektronikai és elektromos hulladék.



Ez a termék minden vonatkozásban megfelel a 2014/30 EU irányelvekben foglalt EMC követelményeknek. A készülék az EU területén szabadon forgalmazható, erre utal a CE jelölés. A készüléket forgalmazónál megtalálja az ezzel kapcsolatos dokumentumokat.

### FELELŐSÉG KIZÁRÓ NYILATKOZAT

Az Airbi cég légtér párasító, légtér illatosító és egyéb, otthona kényelmét fokozó eszközöket fejleszt és gyárt. Eszközei nem gyógyászati célra, nem betegségmegelőzésre, vagy bármilyen betegség diagnosztizálására készültek! A készülék nem alkalmas gyógyító célú használatra. A gyógyulást keresők keressék fel az orvosukat, mielőtt a számukra alkalmas készüléket kiválasztják!  
A z illatszóró készülék indítása előtt konzultáljon a megfelelő képzettségű szakemberrel!  
A gyártó és forgalmazó NEM felel a készülék nem rendeltetésszerű, vagy nem előírászerű használata, vagy karbantartása elmaradása miatt bekövetkezett esetleges sérülésekért, károkért!  
A gyártó és az általa gyártott készülékek forgalmazói semmilyen körülmények között sem tehetőek felelősé a jelen termék használatára visszavezethető halálesetekért, sérülésekért, anyagi károkért, véletlen, vagy következményes károkért!

Az Airbi készülékeket Magyarországon forgalmazza:

myRobot Kft.  
Bemutatóterem és mintabolt  
iRobot Centrum Budapest  
Cím: 1148.Budapest, Fogarasi út 14.  
Telefon: (06-1) 468-2176 Email: info@irobotcentrum.hu  
Web:www.irobotcentrum.hu