Stadler Form®

Mia

Légtér illatosító

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

BEDUFTER
AROMA DIFFUSER
DIFFUSEUR D'AROMES

Mia szerkezeti elemek



Gratulálunk! Most éppen a teljesen szokatlan működési elvű MIA légtér illatosító készülék birtokába jutott. Biztosak vagyunk benne, hogy sok örömet fog majd Önnek szerezni és érezhetően javítja a szobája levegőjét.

Az összes többi elektromos háztartási készülékhez hasonlóan itt is különösen figyelnie kell arra, hogy elkerülhesse a sérüléseket, az égést, illetve a készülék károsodását. Éppen ezért figyelmesen olvassa el a készülékhez mellékelt kezelési utasítást és feltétlenül tartsa be az abban és a készülékre ragasztott címkén szereplő biztonságtechnikai utasításokat!

A készülék az alábbi főbb szerkezeti elemekből áll:

1. Párakifúvó/fedél
2. A készülék alsó része/víztartály
3. A megengedett legmagasabb vízszint jelzése
4. Ultrahangos membrán
5. Ki-/bekapcsoló és teljesítményfokozat választó kapcsoló
6. Állapotjelző LED világító dióda
7. A hálózati adapter csatlakozó aljzata
8. Hálózati adapter

Fontos biztonságtechnikai tudnivalók

Olvassa el figyelmesen a kezelési utasítást, mielőtt először használatba venné a készüléket és őrizze meg a kezelési utasítást, s adja hozzá az esetleg eladott készülékhez!

- Nem vállal felelősséget a Stadler Form a jelen kezelési utasításban foglaltak be nem tartásából eredő meghibásodásokra!
- A készülék csak a háztartásokban és csak a jelen kezelési utasításban foglaltak szerint és az abban megadott célra használható! Az ettől eltérő módon, vagy területen történő használat az egészségre veszélyes lehet, illetve életveszélyes állapotot idézhet elő.
- A készüléket nem kezelhetik a gyermekek, illetve a csökkent cselekvőképességű, szellemileg, vagy mozgásszervileg, vagy lelkileg beteg személyek, illetve akik nem ismerik annak a kezelését, hacsak nem a készülék kezelését jól ismerő személy felügyelete mellett történik az, illetve előtte a készülék kezelésére vonatkozó oktatást nem kaptak. Ügyeljen arra, hogy ne használják a gyermekek a készüléket játékszerként! A készülék tisztítását is csak felnőtt felügyelete mellett végezhetik a gyermekek!
- A készüléket csak a szakszerűen beszerelt, megfelelő feszültséget adó hálózati csatlakozó aljzathoz csatlakoztassa! A készülék működtetéséhez szükséges feszültségértéket a készülék adattábláján találja meg.
- Ne használjon sérült, vagy nem szakszerűen szerelt hosszabbító kábelt!
- Ne húzza át a hálózati tápkábelt éles tárgyakon és ne is csípje, szorítsa be éles tárgyak közé!

- A hálózati tápkábel villásdugójánál és ne a kábelnél fogva húzza ki a villásdugót az elektromos aljzatból! Sohase fogja meg nedves kézzel a tápkábelt, vagy a villásdugót!
- Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhany, vagy úszómedence közvetlen közelében (ezektől legalább 3 méter távolságot tartson)! Úgy állítsa fel a készüléket, hogy ne érje el azt senki sem a fürdőkádból, vagy a medencéből!
- Ne állítsa fel a készüléket hőt termelő eszköz, például kályha, vagy hősugárzó közelében! Ne tegye ki a hálózati tápkábelt erős hő, például főzőlap, vasalótalp, stb.) hatásának. Ügyeljen arra, hogy ne érje olaj a hálózati tápkábelt!
- Az esetlegesen sérült hálózati csatlakozó kábelt szakemberrel javíttassa meg!
- A készüléket könnyen hozzáférhető hálózati csatlakozó aljzathoz csatlakoztassa!
- Ügyeljen arra, hogy üzem közben stabil felületen álljon a készülék és úgy vezesse a hálózati kábelt, hogy ne botoljanak meg benne!
- A készülék nem védett a fröccsenő víz ellen!
- A készülék csak beltéri használatra alkalmas!
- Ne használja a készüléket fedetlen térben, a szabadban!
- A készüléket száraz és a gyermekek számára nem elérhető helyen tárolja!
- Karbantartás, tisztítás előtt és minden használat után kapcsolja ki a készüléket és a biztonság kedvéért húzza is ki a villásdugóját az elektromos csatlakozó aljzatból!
- A készülékben csak olyan illatanyagokat, illóolajokat, vagy aromaolajokat használjon, amelyek NEM tartalmaznak alkoholt! Az alkohol kárt okozhat a készülékben! Az ilyen okok miatt meghibásodó készülékek esetében nem érvényesíthető a garanciális igény, a javítás csak térítés ellenében történhet!

A készülék használatba vétele/kezelése

1. Állítsa fel Mia légtér illatosító készüléket a megfelelő helyen egy stabil, sima felületen! Csatlakoztassa a (8) hálózati adapter a készülék tápcsatlakozó aljzatához, majd csatlakoztassa az adaptert az elektromos hálózatra!
2. Emelje fel a készülék (1) fedelét hogy vizet és illatanyagot tölthessen a készülékbe!
3. Töltse fel a (2) víztartályt a megengedett felső vízszintig (MAX) vízzel! Fontos: Sohase szállítsa a készüléket feltöltött víztartállyal, mert a kifolyó víz kárt tehet a készülék elektronikájában!
4. Cseppentsen 2-.3 csepp folyékony illatanyagot közvetlenül a vízbe! Nincs szükség arra, hogy el is keverje, ezt a feladatot elvégzi a (4) ultrahangos membrán. A készülékben csak olyan illat-anyagokat, illóolajokat, vagy aromaolajokat használjon, amelyek NEM tartalmaznak alkoholt!
5. Helyezze vissza a (1) fedelet!
6. Ezután már használatba veheti a Mia készüléket úgy, hogy bekapcsolja azt a (5) be-/kikapcsoló gombbal. A bekapcsolás után világítani kezd a készülék előlapján lévő fehér LED világító dióda. Ellenőrizze, hogy elegendő víz van-e a víztartályban, illetve hogy csatlakoztatta-e az elektromos hálózatra a készüléket, ha nem világítana a bekapcsolás után ez a jelzőfény! A MAX jelzésig feltöltött víztartállyal a készülék folyamatos üzemmódban mintegy 10 órán át tud üzemelni.
7. Kapcsolja ki a készüléket és a hálózati adaptert is húzza ki az elektromos aljzatból, mielőtt vízzel töltené fel ismét a (2) víztartályt! Ezután vegye le a (3) felső részt és legfeljebb a MAX legnagyobb vízszint jelzésig töltse fel vízzel a víztartályt!

Figyelem! Ürítse ki teljesen a Mia víztartályát, mielőtt illatanyagot váltana! Előtte törölje is szárazra egy nedves ruhával a (2) víztartályt! Ezután töltse fel friss vízzel a készülék víztartályát és a kezelési utasításban foglaltak szerint cseppentsen pár csepp új illatanyagot a vízbe!

A készülék tisztítása

Minden karbantartás előtt és minden használat után kapcsolja ki a készüléket és húzza is ki a hálózati adapter (8) dugvilláját az elektromos csatlakozó aljzatból!
Figyelem! Sohase mártsa a készüléket vízbe (ez rövidzárlatot okozhat)!

- A készülék külsejét csak enyhén nedvesített törlőkendővel törölje le, majd utána törölje szárazra!
- A készülék belsejének tisztítása: Az ultrahangos membránt normál háztartási vízkőmentesítő oldattal tisztíthatja meg az esetleg rárakódott vízkőtől. Ügyeljen a tisztításnál arra, hogy nehogy megkarcolja a membrán felületét valamilyen éles tárggyal! Makacs mészkőlerakódások esetén javasoljuk, hogy egymás után többször vízkőmentesítse a készüléket! A vízkőmentesítés után alaposan tisztítsa ki a készülék (2) víztartályát, többször öblítse ki, majd gondosan törölje szárazra!

A készülék javítása

- Az elektromos készülékek javítását (például a hálózati tápkábel cseréjét) csak megfelelően képzett szakemberek végezhetik el! A nem szakszerű javítás esetén megszűnik a készülékre adott garancia és a gyártó is minden felelősséget visszautasít!
- Sohase vegye használatba a készüléket, ha megsérült a hálózati csatlakozókábel, vagy villás-dugó, ha hibásnak találja a készüléket, ha leesett, vagy más módon sérült (repedések/törések láthatóak a házán).
- Ne engedjen semmilyen idegen tárgyat sem a készülékbe esni! Ne is nyúljon semmilyen idegen tárggyal a készülék belsejébe!
- A már kiszolgált, vagy tönkrement készüléket azonnal tegye teljesen használhatatlanná (vágja át a hálózati csatlakozó kábelt) és adja le az elektromos készülékek ártalmatlanításával foglalkozó szakvállalatoknál!

A készülék ártalmatlanítása

Az Európai Unió elektromos és elektronikai használt készülékek ártalmatlanításáról hozott 2012/19/CE (WEEE) irányelvei szerint az elektromos készülékek nem dobhatóak a háztartási hulladéktárolóba, helyette vigye el a helyi hulladékhasznosítóhoz! A helyi önkormányzat bizonyára megtudja adni az elektromos hulladékok hasznosításával foglalkozó vállalkozások címét.
Amennyiben ellenőrizetlenül történik az elektromos készülékek ártalmatlanítása, akkor az időjárás hatására ártalmas, mérgező anyagok kerülhetnek a talajvízbe és ezáltal a táplálkozási láncba, illetve évekre megmérgezheti a növény- és állatvilágot. Amennyiben újjal váltja le a készüléket, akkor a készülék eladóját törvény kötelezi arra, hogy térítés-mentesen átvegye ártalmatlanítás céljából a korábban használt készüléket.

A készülék műszaki adatai

Tápfeszültség	12 volt
Névleges teljesítménye	7,2 watt
Méretei	101 x 90 mm (átmérő x magasság)
Tömege	kb. 0,3 kg.
A tartály térfogata	100 ml
Zajszintje	26 dB (A) értéknél kevesebb
EU-előírásoknak való megfelelőség	CE / WEE / RoHs

A műszaki adatok változtatásának jogát fenntartjuk!

GARANCIA

2 éves garancia

A garanciális kötelezettségünk kiterjed a tervezési, gyártási és anyaghibákra. Kivételt képeznek a kopó alkatrészek, illetve a nem szakszerű használatból, vagy tisztításból eredő károsodások.

A készüléket Magyarországon forgalmazza:

myRobot Kft.

www.myrobot.hu

Mintabolt és ügyfélszolgálat:

iRobot Centrum
1148 Budapest, Fogarasi út 10-14.

Nyitva tartás
Hétfőtől-Péntekig: 10-től 19 óráig
Szombaton: 10-től 14 óráig.

Telefon: + 36 1 468 2176
E-mail: info@irobotcentrum.hu

www.irobotcentrum.hu

Stadler Form®

www.stadlerform.hu