Stadler Form®

Paul

Ventilátoros adaptiv fűtőkészülék

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

Paul szerkezeti elemek



A készülék az alábbi főbb szerkezeti elemekből épül fel

1. Hálózati tápkábel
2. Alumínium talp
3. A készülék burkolata
4. A készülék fő hálózati kapcsolója
5. Érintőpanel (érintésre működő kezelőszervek)
6. Be-/kikapcsoló gomb
7. LED állapotjelző világító dióda (piros=fűtés, kék=hűtés)
8. Hőmérsékletválasztó gombok: 0–26 °C, vagy maximum «Hi»
9. Fűtési fokozat választó gombok: alacsonytól a magasig
10. Auto üzemmód gomb, «Auto Mode» kijelzés
11. Billentő gombok
12. A távvezérlő fiókja
13. Távvezérlő
14. Elemtartó fiók (CR2032 típusú elemmel működik)
15. Csappantyú a mosható szűrővel
16. Hordfül
17. Levegő beszívó nyílás
18. Levegő kifúvó nyílás

Gratulálunk! Éppen egy egyedi felépítésű PAUL ventilátoros fűtőkészülék tulajdonosává vált! Biztosak vagyunk, hogy használata sok örömet fog szerezni önnek, miközben a szobája levegőminőségét is javítja.

HAGYOMÁNYOS VENTILÁTOROS FŰTŐKÉSZÜLÉKEK:
TIPIKUS «HIDEG / MELEG / HIDEG» HATÁS (HALK / HANGOS / HALK)



AZ ADAPTIVE HEAT™ ADAPTÍV FŰTŐRENDSZEREK (NAGYON CSENDES)



Az **ADAPTIVE HEAT™** adaptív fűtéstechnológiának köszönhetően a készülék automatikusan választja meg a fűtésteljesítményt, hogy minél közelebb kerüljön az ideális idő-hőmérséklet hányadoshoz és minél tovább meg is tudja őrizni annak az értékét.

FONTOS BIZTONSÁGTECHNIKAI TUDNIVALÓK

Az összes többi elektromos háztartási készülékhez hasonlóan itt is különösen figyelnie kell arra, hogy elkerülhesse a sérüléseket, az égést, illetve a készülék károsodását. Éppen ezért figyelmesen olvassa el a készülékhez mellékelt kezelési utasítást és feltétlenül tartsa be az abban és a készülékre ragasztott címkén szereplő biztonságtechnikai utasításokat, - mielőtt először használatba venné a készüléket és őrizze meg a kezelési utasítást, s adja hozzá az esetleg eladott készülékhez!

FIGYELEM!

- ***A készülék egyes elemei erősen felforrósodhatnak üzem közben és égésveszélyt jelenthetnek! Különösen figyeljen erre, ha gyermekek is vannak a helyiségben, ahol üzemelteti!***
- ***A készüléket nem kezelhetik a gyermekek, illetve a csökkent cselekvőképességű, szellemileg, vagy mozgásszervileg, vagy lelkileg beteg személyek, illetve akik nem ismerik annak a kezelését, hacsak nem a készülék kezelését jól ismerő személy felügyelete mellett történik az, illetve előtte a készülék kezelésére vonatkozó oktatást nem kaptak! Ügyeljen arra, hogy ne használják a gyermekek a készüléket játékszerként! A gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett tisztíthatják a készüléket!***
- ***Tartsa távol a 3 évnél fiatalabb gyermekeket a készüléktől, hacsak nincsenek folyamatos felügyelet alatt!***
- ***3 évnél idősebb, de 8 évnél fiatalabb gyermekek csak akkor kapcsolhatják be- és ki a készüléket, ha az felnőtt felügyelete mellett történik, vagy előtte megfelelő oktatást kaptak a készülék használatára vonatkozóan és megértették a készülék használatában rejlő veszélyeket és a készülék normál helyzetben, biztonságos helyen van felállítva. A 3 évnél idősebb, de 8 évnél fiatalabb gyermekek nem csatlakoztathatják a készüléket az elektromos hálózatra, nem változtathatnak a beállításain és nem is tarthatják azt karban!***
- ***Haladéktalanul cseréltesse ki az esetleg sérült hálózati kábelt egy szakemberrel, vagy egy szakműhelyben, hogy elkerülje a veszélyeket!***

- A Stadler Form cég minden felelősséget elhárít, ha a meghibásodás, vagy a kár, a sérülés a jelen kezelési utasításban foglaltak be nem tartására vezethető vissza!
- A készülék csak a háztartásokban és a jelen kezelési utasításban megadott célra használható! Veszélyt és egészségkárosodást okozhat, ha nem rendeltetésszerűen használja a készüléket, illetve meg nem engedett módosításokat végez rajta!
- Sohase mártsa a készüléket vízbe, vagy más folyadékba, mert az rövidzárlatot és rossz esetben halálos áramütést okozhat!
- Ne vegye használatba a sérült, hibás készüléket (a hálózati kábelt is beleértve)!
- Ne érintse meg a feszültség alatt álló szerkezeti elemeket!
- A készülék csak váltóáramú hálózatról üzemeltethető! A készüléken találja meg a szükséges hálózati feszültség értékét.
- Ne használjon sérült hosszabbító kábelt!
- Ne helyezze a készüléket közvetlenül egy hálózati csatlakozó aljzat alá!

- Ne nyissa fel a készülék burkolatát! Bízza az esetleg meghibásodott készülék javítását hozzáértő szakemberre!
- A készülék az IP21 szabvány szerint védett a fröcsögő víz ellen (függőleges állásban). Ennek megfelelően ne használja a légnedvesítőt fürdőkád, zuhany, vagy úszómedence közvetlen közelében (ezektől legalább 1 méter távolságot tartson)! Úgy állítsa fel a készüléket, hogy ne érje el azt senki sem a fürdőkádból, vagy a medencéből!
- Ne húzza a hálózati kábelt éles felületeken át és ne törje meg azt élesen! Ne a kábelnél, hanem a dugónál fogva és mindig csak száraz kézzel húzza ki a hálózati kábelt a csatlakozó aljzatból!
- Ne használja a készüléket hősugárzó, kályha, vagy más hőforrás közelében! Ne tegye ki a hálózati csatlakozó kábelt erős hőhatásnak (forró főzőlap, vasalótalp, kályha, stb.). Ügyeljen arra, hogy ne legyen olajos a hálózati kábel!
- Könnyen elérhető helyen lévő elektromos aljzathoz csatlakoztassa a készüléket, hogy veszély esetén gyorsan kihúzhassa azt!
- Ügyeljen arra, hogy üzem közben stabil felületen álljon a készülék és úgy vezesse a hálózati kábelt, hogy ne botoljanak meg benne! Ne tegye puha, rugalmas felületre, vagy padlószőnyegre a készüléket!
- **FIGYELEM!** A hőmérséklet korlátozó véletlen nullázása, vagy kiiktatása érdekében nem üzemeltethető a készülék egy kapcsolóóráról, vagy külső vezérlő eszközről üzemeltetni!
- **FIGYELEM!** Ne takarja el üzem közben a készülék levegő befúvó és kifúvó nyílásait, mert ezzel tűzveszélyt idézhet elő!
- Ne üzemeltesse a készüléket 4 m2-nél kisebb, vagy robbanásveszélyes anyagokat, vagy gázokat tartalmazó helyiségekben, ne használja a készüléket ruhaszárítóként!
- Ne érintse meg a forró levegőt kifúvó nyílást és annak környékét, mivel az erősen felmelegedhet!
- Ne hagyja a készüléket működés közben felügyelet nélkül!
- Ne dugjon semmilyen tárgyat se a készülék nyílásain keresztül a készülék belsejébe!
- Az esetleg kigyulladt, égő készüléket takarja le egy nem éghető anyagból készült takaróval, ne próbálja vízzel oltani!

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATBA VÉTELE / KEZELÉSE

FIGYELEM! Győződjön meg arról, hogy elegendő hely (> 50 cm) maradt a fűtőkészülék és a fal, vagy más nagyobb tárgyak között! Semmilyen tárgy, vagy akadály sem zárhatja el a levegő útját! A fürdőkádtól, mosdótól, vízcsaptól, stb. legalább 100 cm-re állítsa fel a **Paul** fűtőkészüléket, ha a fürdőszobában kívánja elhelyezni azt!

1. Csatlakoztassa a (1) hálózati tápkábelen lévő villásdugót az elektromos csatlakozó aljzathoz, miután a megfelelő helyen felállította a készüléket!
2. Kapcsolja be a készülék hátlapján lévő **(4)** főkapcsolót!
3. Ezután kapcsolja be a készüléket a **(6)** be-/kikapcsoló gombbal! Megjelenik a kijelzőn a beállí-tott célhőmérséklet.
4. A célhőmérsékletet a **(8)** jobb oldali «Temperature» (hőmérséklet) kezelőfelületen függőleges ujj-mozdulatokkal tudja 0 °C (hűtési üzemmód) és 26 °C, vagy a maximális «Hi» érték között állítani. Az 1 °C – 26 °C és a «Hi» érték között aktív a fűtési üzemmód. A beállítási üzemmódban villog a szám. Az ujját felfelé húzva, vagy a «+»

gomb nyomogatva emelkedik a célhőmérséklet. Az ujját lefele húzva, vagy a «–» gombot nyomogatva csökkentheti a célhőmérsékletet. A készülék elmen-ti a legutóbb beállított értéket, ha 3 másodpercen át nem módosít már a beállításon. Ezután az aktuális teremhőmérséklet jelenik meg a kijelzőn. Lekapcsolja a készülék a fűtőelemet, ha elérte a szoba hőmérséklete a célhőmérsékletet és villogni kezd a kijelzőn a hőmérséklet értéke. A ventilátor a legalacsonyobb fokozatán tovább forog, hogy ellenőrizze a terem hőmérsékletét. Ismét bekapcsol a készülék, ha a beállított alsó célérték alá süllyed a terem hőmérséklete.

5. Hűtési üzemmód: 0 °C hőmérsékletet beállítva lekapcsol a fűtőelem és a ventilátor hűvös levegőt fúj ki a készülékből. A **(7)** állapotjelző világító dióda (LED) pirosról kékre vált. A hűtő üzemmódban nem mutatja a kijelző a terem hőmérsékletét.

6. A fűtőteljesítmény fokozatot az ujját a **(9)** bal «Power Level» kezelőfelületen mozgatva tudja változtatni alacsony érték és magas érték között. A módosítás alatt villog a kijelző. Az ujját felfelé húzva, vagy a «+» gombot nyomogatva növekszik a fűtési teljesítmény. Az ujját lefelé húzva, vagy a «–» gombot nyomogatva csökkentheti a fűtésteljesítményt. A készülék elmenti a legutóbb beállított értéket, ha 3 másodpercen át nem módosít már a beállításon. Ezután az aktuális teremhőmérséklet jelenik meg a kijelzőn.

7. Az Auto Modus automatikus üzemmódot a **(10)** «Auto Mode» gombot megnyomva kapcsolhatja be. Ilyenkor a kijelzőn az «Auto Mode» kijelzés látható. A beállított 22 °C célhőmérsékletet a **(8)** jobb kezelőfelületen tudja módosítani. Az automatikus üzemmódban a terem hőmérsékletétől függően automatikusan választja meg a készülék a fűtési fokozatot. Minél kisebb a különbség a terem hőmérséklete és a beállított célhőmérséklet között, annál alacsonyabb lesz a fűtési fokozat. Ezt a technológiát nevezzük «Adaptive Heat™» adaptív fűtéstechnológiának és nemzetközi szabadalmat kértünk rá. Ezáltal biztosítja Paul, hogy minél gyorsabban és hatékonyabban érje el és tartsa a beállított célhőmérsékletet. Paul ezáltal megakadályozza az erős hőmérsékletesést, valamint a készülék folyamatos ki- és bekapcsolgatását. A fűtésfokozat manuális módosítása esetén **(9)** lekapcsolja a készülék az automatikus üzemmódot.
Információ: A készülék kikapcsolja a fűtőelemet a célhőmérséklet elérésekor és villogni kezd a kijelzőn a hőmérsékletjelzés.

8. A billentő funkciót a készülék bal és jobb oldalán lévő **(11)** «Swing Mode» gombbal tudja bekapcsolni. Ilyenkor a készülék mintegy 90°-kal elfordul, hogy nagyobb sugarú körben adja le a meleget. Nyomja meg ismét a «Swing Mode» gombot, ha egy adott szögben állva szeretné leállítani a készüléket! A készülék megáll az adott szögben, mihelyt eléri a terem hőmérséklete a kívánt célhőmérsékletet. Újra elindul a készülék és tovább forog jobbra-balra, ha ismét a megállított célhőmérséklet alá esik a terem hőmérséklete.

9. A készüléket a **(6)** be-/kikapcsoló gombbal tudja kikapcsolni. A ventilátor a kikapcsolás után még három percig alacsony fordulatszámon pörög tovább, hogy lehűtse a fűtőelemet. A készülék kikapcsolt állapotában is megőrzi a memóriájában a legutóbb beállított hőmérséklet értéket.

10. A **(13)** távvezérlő a készülék hátoldalán a **(12)** fiókban található. A távvezérlő megfelelő gombját megnyomva változtathatja a hőmérsékletet és a fűtési fokozatot. A távvezérlő infravörös sugarakkal működik – éppen ezért a távvezérlőt a készülék előlapján lévő távvezérlő jeleket érzékelő elektronikára irányítsa! (A távvezérlő jeleket érzékelő szerkezeti elem a készülék előlapján található.) A távvezérlő **(14)** elemfiókja a készülék hátlapján található. A távvezérlő tápellátásról (CR2032 típusú) gombelem gondoskodik. Az elemtartó fiókját a fedél lefele tolásával tudja kinyitni.

11. Túlhevülés elleni védelem: A készülékbe a túlhevülése ellen védő biztosítót építettünk, amely a készülék meghibásodása, vagy a megadott hőmérsékletnél magasabbra hevülése esetén lekapcsolja a készüléket (ilyenkor a ventilátor még egy darabig alacsony fordulatszámon pörög, hogy lehűtse a készüléket.) A túlhevülés ellen biztosító bekapcsolása esetén hárítsa el a túlhevülést okozó hibát, szükség szerint vigye távolabb a készüléket a faltól, vagy a nagyobb tárgyaktól (pl. > 50 cm helyet hagyjon a készülék körül, ne takarja le a készüléket, ne zárja el a levegő útját. függőleges állásban állítsa fel a készüléket.) A készüléket csak a teljes lehűlése után veheti ismét használatba!

12. A hőmérséklet kijelzést az «Auto Mode» automatikus üzemmódban a **(10)** gombot megnyomva és 5 másodpercen át nyomva tartva válthatja át Cesiusról Fahrenheitre és fordítva.

A KÉSZÜLÉK TISZTÍTÁSA

Minden karbantartás előtt és mindenhasználat után kapcsolja ki a készüléket és húzza is ki a hálózati csatlakozó kábel dugvilláját az elektromos csatlakozó aljzatból!

FIGYELEM! Sohase mártsa a készüléket vízbe (ez rövidzárlatot okozhat)!

- A készülék külsejét csak enyhén nedvesített törlőkendővel törölje le, majd utána törölje szárazra!
- Ügyeljen arra, hogy mindig tiszta legyen a készülék levegő beszívó és kifúvó nyílása, ne tudjon ott felgyülemleni a por! A **(18)** levegő kifúvó nyílást száraz ecsettel, vagy porszívóval tisztíthatja meg. A **(17)** levegő beszívó rácsot egy enyhén nedvesített törlőkendővel tisztíthatja meg. Le is veheti ezt a rácsot, ha az alul rajta lévő fogantyúval kihúzza azt a tartósínjéből.

JAVÍTÁS

- Az elektromos készülékek javítását (például a hálózati tápkábel cseréjét) csak megfelelően képzett szakemberek végezhetik el! A nem szakszerű javítás esetén megszűnik a készülékre adott garancia és a gyártó is minden felelősséget visszautasít!
- Sohase vegye használatba a készüléket, ha megsérült a hálózati csatlakozókábel, vagy villásdugó, ha hibásnak találja a készüléket, ha leesett, vagy más módon sérült (repedések/törések láthatóak a házán).
- Ne engedjen semmilyen idegen tárgyat sem a készülékbe esni!
- A már kiszolgált, vagy tönkrement készüléket azonnal tegye teljesen használhatatlanná (vágja át a hálózati csatlakozó kábelt) és adja le az elektromos készülékek ártalmatlanításával foglalkozó szakvállalatokná

A HASZNÁLATBÓL KIVONT KÉSZÜLÉK ÁRAMTALANÍTÁSA

Az Európai Unió forgalomból kivont, vagy már feleslegessé vált elektronikus és elektromos készülékek kezelésére vonatkozó 2012/19/CE (WEEE) rendelkezése előírja, hogy az elektromos készülékek nem dobhatóak a háztartási hulladéktárolóba, helyette vigye el a helyi hulladékhasznosítóhoz! A helyi önkormányzat bizonyára meg tudja adni az elektromos hulladékok hasznosításával foglalkozó vállalkozások címét. Amennyiben ellenőrizetlenül történik az elektromos készülékek ártalmatlanítása, akkor az időjárás hatására ártalmas, mérgező anyagok kerülhetnek a talajvízbe és ezáltal a táplálkozási láncba, illetve évekre megmérgezheti a növény- és állatvilágot. Az ilyen elektromos és elektronikus hulladékok hasznosítására szakosodott vállalkozások révén biztosítható, hogy az újrahasznosítható anyagok újra visszakerülhetnek a termelésbe, csökkenthető ezáltal a környezet terhelése és az ilyen anyagok környezetkárosító és egészségkárosító hatásai is kivédhetőek. A készülék csomagolásán és dokumentációján látható áthúzott hulladéktároló edény szimbólum is erre a kötelezettségére utal. Amennyiben újjal váltja le a készüléket, akkor a készülék eladóját törvény kötelezi arra, hogy térítésmentesen átvegye ártalmatlanítás céljából a korábban használt készüléket.

A készülék műszaki adatai

Hálózati tápfeszültség igénye:	220 – 240 V / 50 Hz
Üzemi hőmérséklet tartomány:	0 °C – 26 °C / > 26 °C = Hi
Teljesítmény felvétele:	800 W (min.)
Névleges teljesítménye:	2000 W (max.)
Méretei (szélesség x magaság x mélység):	177 x 536 x 189 mm
Tömege:	5 kg
Megfelelőségi tanúsítványok:	CE / WEEE / RoHS

Fenntartjuk a műszaki adatok változtatásának a jogát!

GARANCIA

2 éves garancia

A garanciális kötelezettségünk kiterjed a tervezési, gyártási és anyaghibákra. Kivételt képeznek a kopó alkatrészek, illetve a nem szakszerű használatból, vagy tisztításból eredő károsodások.

A készüléket Magyarországon forgalmazza:

myRobot Kft.

www.myrobot.hu

Mintabolt és ügyfélszolgálat:

iRobot Centrum

1148 Budapest, Fogarasi út 10-14.

Nyitva tartás

Hétfőtől-Péntekig: 10-től 19 óráig
Szombaton: 10-től 14 óráig.

Telefon: + 36 1 468 2176
E-mail: info@irobotcentrum.hu

www.irobotcentrum.hu

Stadler Form®
www.stadlerform.hu